


日栄インテックの  
配管支持金具

**新発売**

# レベルバンド *F*

[ 排水管勾配支持金具 ] エフ



## 優れた機能




### 部品分解不要

ナットとバンドをはずさず  
施工らくらく。




### 2~3サイズ兼用

在庫スペース削減、  
選定の簡略化




ボルトの取り外し  
自由自在。



管種	サイズ	全ネジ高さ
GP/VP 管	15A~25A	100H 120H 150H 200H
	30A~50A	
	65A~80A	
	100A	
耐火二層管	25A~30A	150H 200H
	40A~50A	
	65A~75A	
	100A	

日栄インテック株式会社

<http://www.nichieiintec.co.jp/>



## レベルバンド F (GP・VP)

**N-010743**

▶▶▶ 特長・用途 ■ 適合管：SGP・VP ■ 鉄製（電気亜鉛めっき） ■ 他のHも用意できます。

コードNo.	管径称	H	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
101	15A-25A	100	NO.1	158	120	133	90	50
102	30A-50A							50
103	65A-80A							40
104	100A							30
121	15A-25A	120	NO.1	158	120	133	90	50
122	30A-50A							50
123	65A-80A							40
124	100A							30
151	15A-25A	150	NO.1	158	120	133	90	45
152	30A-50A							45
153	65A-80A							35
154	100A							25
201	15A-25A	200	NO.1	158	120	133	90	45
202	30A-50A							45
203	65A-80A							30
204	100A							25

## レベルバンド F (耐火二層管)

**N-010744**

▶▶▶ 特長・用途 ■ 適合管：耐火二層管 (TP/FTP) ■ 鉄製（電気亜鉛めっき） ■ 他のHも用意できます。

コードNo.	管径称	H	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
101	25A-30A	100	NO.1	158	120	133	90	45
102	40A-50A							40
103	65A-75A							30
104	100A							25
121	25A-30A	120	NO.1	158	120	133	90	45
122	40A-50A							40
123	65A-75A							30
124	100A							25
151	25A-30A	150	NO.1	158	120	133	90	40
152	40A-50A							35
153	65A-75A							25
154	100A							20
201	25A-30A	200	NO.1	158	120	133	90	35
202	40A-50A							35
203	65A-75A							25
204	100A							20

### 管材事業部

札幌営業所 〒007-0865 北海道札幌市東区伏古5条3-1-24  
TEL : 011-781-6667 FAX : 011-780-3012

千葉営業所 〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町31-1  
TEL : 043-304-2031 FAX : 043-421-1733

東大阪営業所 〒574-0052 大阪府大東市新田北町4-24  
TEL : 072-870-3751 FAX : 072-870-3750

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-30  
TEL : 022-390-7911 FAX : 022-390-5290

東関東営業所 〒270-2331 千葉県印西市みどり台2-2-1  
TEL : 0476-80-8171 FAX : 0476-80-8170

高松営業所 〒761-8082 香川県高松市鹿角町259-3  
TEL : 087-815-1491 FAX : 087-815-1490

新潟営業所 〒950-2032 新潟県新潟市西区的場流通2-1-8  
TEL : 025-264-4551 FAX : 025-264-4550

横浜営業所 〒221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10  
ステラレジデンス横浜1F  
TEL : 045-451-3951 FAX : 045-451-3967

北九州営業所 〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀1-15-16  
TEL : 093-562-3581 FAX : 093-562-3580

金沢営業所 〒921-8005 石川県金沢市間明町1-26  
TEL : 076-291-1501 FAX : 076-291-1503

厚木営業所 〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西2-16-10  
TEL : 046-296-4861 FAX : 046-295-6021

福岡営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11  
TEL : 092-474-9361 FAX : 092-474-9623

東京営業所 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-34-1  
TEL : 03-5615-5751 FAX : 03-5615-5752

静岡営業所 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島428  
TEL : 054-238-1391 FAX : 054-238-1390

沖縄営業所 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-12-12  
TEL : 098-860-8751 FAX : 098-860-8420

西東京営業所 〒187-0002 東京都小平市花小金井3-1-24  
TEL : 042-463-2091 FAX : 042-463-2510

名古屋営業所 〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町3-1-1  
TEL : 052-365-6361 FAX : 052-365-6362

特需営業部 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8  
TEL : 03-3894-0092 FAX : 03-3810-4784

埼玉営業所 〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町1628-1  
TEL : 048-620-2031 FAX : 048-620-2032

京都営業所 〒601-8181 京都府京都市南区上鳥羽堀子町32-2  
TEL : 075-694-6621 FAX : 075-694-6620

東東京営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場1-6-26  
AMINAKA BAYSIDE COMPLEX 203 号室  
TEL : 03-3522-1731 FAX : 03-3522-1730

大阪営業所 〒552-0001 大阪府大阪市港区波除1-1-13  
TEL : 06-6583-9981 FAX : 06-6583-9003

お問い合わせ先

**日栄インテック株式会社**

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8  
TEL:03-6324-1537 FAX:03-3810-5530

<http://www.nichieintec.co.jp/>

日栄インテック

検索